

SECTOR
NO LIMITS

SECTOR
NO LIMITS

**Nous vous remercions pour
votre confiance. Pour vous
permettre d'utiliser au
mieux votre montre, nous
vous recommandons de lire
attentivement les
instructions de cette notice.**



GUIDE D'UTILISATION

YP17734(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)



CHRONOMÈTRE



ÉCLAIRAGE



DOUBLE FUSEAU
HORAIRE



ALARME



CALENDRIER 100
ANS



SON



ÉTANCHE 10ATM



BATTERIE CR2025

ATTENTION

1. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ou de retirer son fond arrière.
2. N'actionnez pas les boutons sous l'eau.
3. Si de l'humidité apparaît à l'intérieur de la montre, faites-la vérifier immédiatement par votre revendeur. Sinon, cela peut provoquer une érosion des parties métalliques de la montre.
4. Bien que la montre soit conçue pour résister à une utilisation normale, vous devez éviter une utilisation brutale ou une chute de la montre.
5. Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Essayez la montre uniquement avec un chiffon doux et sec. Évitez tout contact direct avec des matières chimiques, qui peuvent détériorer le plastique de la montre.
7. Évitez de porter la montre dans des conditions électromagnétiques et statiques.

BOUTONS

- Le fonctionnement des boutons



- A - Réinitialiser
- B - Mode
- C - Rétroéclairage EL
- D - Démarrage/Arrêt

ÉCRAN

- L'écran illustré ci-dessous :



SÉLECTION DES MODES

- Appuyez sur "B" pour changer de mode en mode dans la séquence suivante : Mode Heure > Mode Alarme > Mode Chronomètre > Mode double fuseau

a HEURE

- 12/24H
- heure, minutes, secondes, jour, date
- Calendrier de 100 ans (2000-2099)



b ALARME

- Signal horaire
- L'alarme sonne à l'heure prédéfinie chaque jour



c CHRONO

- Unité 1/100 seconde
- Plage de mesure : 0'00"00-23:59'59"



d DOUBLE FUSEAU HORAIRE

- Heure de l'autre fuseau horaire



ÉCLAIRAGE

- Le rétroéclairage qui utilise un EL (électroluminescent) fait briller l'écran pour une lecture facile dans l'obscurité

Utiliser le rétroéclairage EL

- Dans n'importe quel mode, appuyez sur "C" pour éclairer l'affichage pendant environ 3 secondes.



a**HEURE****12/24H**

• En mode d'indication de l'heure, appuyez sur "A" pour basculer entre 12/24h.

**Calendrier**

• En mode d'indication de l'heure, appuyez et maintenez « D » pour afficher : Année, Mois, Date.

**Réglage de l'heure**

1. En mode d'indication de l'heure, maintenez enfoncée la touche "A" jusqu'à ce que les secondes clignotent ;



2. Appuyez sur "D" pour réinitialiser les secondes ;



3. Appuyez sur "B" pour passer à la sélection suivante ;

4. Appuyez sur "D" pour augmenter le nombre, maintenez enfoncé pour augmenter à grande vitesse ;



5. Répétez les étapes 3 et 4, la sélection dans l'ordre suivant :
Secondes > Heure > Minutes > Année > Mois > Date ;

6. Appuyez sur "A" pour quitter l'état de réglage, après avoir réglé (le jour de la semaine s'affiche automatiquement en fonction du réglage de l'année, du mois et de la date).



b**ALARME****Alarme et Carillon**

• En mode alarme, appuyez sur « D » pour activer/désactiver l'alarme et le carillon dans les séquences suivantes : Alarme et carillon désactivés > Alarme activée > Carillon activé > Alarme et carillon activés.

**Réglage de l'heure de l'alarme**

1. En mode alarme, appuyez sur "A" l'heure clignote



2. Appuyez sur "D" pour augmenter l'heure, maintenez enfoncé pour augmenter à grande vitesse ;

3. Appuyez sur "B" pour sélectionner les minutes ;



4. Appuyez sur "D" pour augmenter les minutes, maintenez enfoncé pour augmenter à grande vitesse ;

5. Appuyez sur "A" pour quitter l'état défini après avoir défini.



L'alarme sonne à l'heure prédéfinie chaque jour pendant environ 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur "D" pour démarrer le chronomètre ;



2. Arrêtez le chronomètre en appuyant à nouveau sur "D" ;

3 Appuyez sur "A" pour réinitialiser

**Temps partiel**

1. En mode chronomètre, appuyez sur "D" pour démarrer le chronomètre ;



2. Appuyez sur "A" pour afficher le temps intermédiaire, le chronomètre continue en interne ;



3. Appuyez sur "A" pour effacer le temps intermédiaire et continuer la mesure du temps ;

4. Répétez les étapes 2 et 3, vous pouvez mesurer le temps de fractionnement multiple ;



5. Appuyez sur "D" pour arrêter le chronomètre

d

DOUBLE FUSEAU HORAIRE

Réglage double fuseau horaire

1. En mode double fuseau horaire, appuyez sur "A" l'heure clignote ;
2. Appuyez sur "D" pour augmenter l'heure, maintenez enfoncé pour augmenter à grande vitesse ;
3. Appuyez sur "B" pour sélectionner les minutes ;
4. Appuyez sur "D" pour changer les minutes (appuyez une fois : change 30 minutes);
5. appuyez sur "A" pour quitter l'état défini, après avoir défini.



SECTOR
NO LIMITS