

SECTOR
NO LIMITS



**Nous vous remercions pour
votre confiance. Pour vous
permettre d'utiliser au
mieux votre montre, nous
vous recommandons de lire
attentivement les
instructions de cette notice.**





Marée



5 alarmes



Phase de lune



Son



Chronomètre



Horloge mondiale



Compte à rebours



Compteur



Calendrier de
100 ans



Éclairage



Étanche 10 ATM



Batterie CR2025

BOUTONS

Fonctionnement des boutons



- A - Réinitialisé/stop
- B - Mode
- C - Lumière/-
- D - Start/+

Sélection des modes

- Appuyez sur « B » pour changer de mode dans l'ordre suivant : Indication de l'heure > Chronomètre > Compte à rebours > Alarme > Heure mondiale > Compteur > Réglage de la marée > Calcul de la marée

A. Heure

- 12/24H
- heure, minutes, secondes, jour, date, mois
- Calendrier de 100 ans (2000-2099)



B. Chrono

- Unité 1/100 seconde :
- 8 tours, intervalle :
- Plage de mesure : 0'00"00 - 99:59'59"



C. Compte à rebours

- Plage du compte à rebours : 99:59'59" - 0'00"00



D. Alarme

- 5 alarmes
- Carillon



E. Horloge mondiale

- Autres fuseaux horaires



F. Compteur

- 18 temps (10-320)



G. Marée

- 20 adresses



H. Calcul de la marée

- Calculer l'heure de la marée haute et le cycle de la lune ;
- Interrogez le graphique des marées et la phase de la lune à tout moment.



A. Heure

Adresse et calendrier des marées actuelles

• En mode d'indication de l'heure, maintenez la touche « D » enfoncée pour afficher : l'adresse et le calendrier de la marée actuelle



Réglage de l'heure

1. Maintenez "A" jusqu'à ce que le code de la ville clignote



2. Appuyez sur "C" ou "D" pour sélectionner le code de ville, maintenez enfoncé pour régler à grande vitesse



3. Appuyez sur "B" pour passer à la sélection suivante :



4. Répétez les étapes 2 et 3, la sélection dans l'ordre suivant : code de ville > heure d'été > heure > minutes > 12/24 h > année > mois > date > format M-J/J-M > tonalité des touches (ON/OFF) :

5. Appuyez sur "A" pour quitter l'état de réglage, après avoir réglé (le jour de la semaine s'affiche automatiquement en fonction du réglage de l'année, du mois et de la date).

B. Chrono

Chronomètre

1. Maintenez "A" jusqu'à ce que SPL ou LAP clignote



2. Maintenez "A" jusqu'à ce que SPL ou LAP clignote



3. Appuyez sur "A" pour quitter l'état défini, après l'avoir défini

Intervalle



1. En mode chronomètre, appuyez sur "D" pour démarrer le chronomètre :



2. Pour afficher le temps SPL appuyez encore sur "D", passez à l'état de fonctionnement après 2 secondes :



3. Répétez l'étape 2, vous pouvez mesurer le temps des multi intervalles :



4. Appuyez sur "A" pour arrêter le chronomètre



5. Réinitialisez le chronomètre en appuyant à nouveau sur "A"

Intervalle



1. dans l'état du temps au tour, appuyez sur "D" pour démarrer le chronomètre :



2. Pour afficher le temps du tour appuyez encore sur "D", passez à l'état de fonctionnement après 2 secondes :



3. Répétez l'étape 2, vous pouvez mesurer le temps de plusieurs tours :



4. Appuyez sur "A" pour arrêter le chronomètre



5. Réinitialisez le chronomètre en appuyant à nouveau sur "A"

Rappel

1. En mode chronomètre, appuyez sur "C" pour afficher l'heure du premier temps intermédiaire lorsque le chronomètre en a plusieurs ;



2. Appuyez sur "D" pour parcourir les temps SPL1-SPL8 ;



3. Appuyez sur "C" pour parcourir les temps SPL8-SPL1 ;



4. Appuyez sur "A" ou "B" pour revenir au mode chronomètre.

- Le record maximum du chronomètre est de 8.
- La façon de parcourir SPL et LAP est la même.
- Lorsque vous modifiez le type de chronomètre, toutes les données s'effacent automatiquement.

C. Compte à rebours

- Quand le compte à rebours atteint 0, l'alarme sonne pendant 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

Réglage du compte à rebours

1. En mode compte à rebours, appuyez et maintenez "A" jusqu'à ce que l'heure clignote ;



2. Appuyez sur "D" pour augmenter l'heure, appuyez sur "C" pour diminuer l'heure, maintenez enfoncé pour régler à haute vitesse ;



3. Appuyez sur "B" pour aller à la sélection suivante ;



4. Répétez les étapes 2 et 3, la sélection apparaît dans l'ordre suivant : Heure > minutes > secondes

5. Appuyez sur "A" pour quitter l'état défini.

Utiliser le compte à rebours

1. Appuyez sur "D" pour démarrer le compte à rebours ;



2. Appuyer à nouveau sur "D" pour faire une pause ;



• Un bip retentit lorsque la minuterie compte jusqu'à 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 secondes pour le compte à rebours.

• Lorsque le compte à rebours s'arrête, appuyez sur "A" pour revenir à la dernière valeur définie.



D. Alarme

• L'alarme sonne à l'heure prédéfinie chaque jour pendant environ 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Son et alarme

• En mode alarme, appuyez sur "C" pour sélectionner le son, alarme1-alarme5.



• Dans alarme 1 - alarme 5, appuyez sur "D" pour activer/désactiver l'alarme



• Dans son, appuyez sur "D" pour activer/désactiver le son



Réglage de l'alarme 1

1. Dans l'alarme 1, maintenez "A" jusqu'à ce que l'heure clignote, l'indicateur «**A**» apparaît :



2. appuyez sur "D" pour augmenter l'heure, appuyez sur "C" pour la diminuer, maintenez enfoncé pour régler à grande vitesse :



3. appuyez sur "B" pour sélectionner les minutes



4. Appuyez sur "D" pour augmenter les minutes, appuyez sur "C" pour les diminuer, maintenez enfoncé pour régler à grande vitesse :



5. appuyez sur "A" pour quitter après avoir défini l'état.

• Réglez l'alarme 1 - l'alarme 5 de la même manière

E. Horloge mondiale

1. En mode heure mondiale, appuyez sur « D » pour sélectionner le fuseau horaire en 1^{er} plan, appuyez sur « C » pour sélectionner le fuseau horaire en arrière plan, maintenez enfoncé pour régler à grande vitesse :



2. En mode heure mondiale, maintenez la touche "A" enfoncée pour activer/désactiver l'heure d'été.



• Tableau des codes de ville page 9.

CODES VILLES

City code	City	GMT Differential	autres grandes villes du même fuseau horaire
CXI	Kiritimati	+14	Kiritimati
TBU	Nukualofa	+13	Nukualofa
CHT	Chatham Islands	+12.75	Chatham Islands
WLG	Wellington	+12	Suva, Christchurch, Nauru Island, Nadi
NOU	Noumea	+11	Port Vila
SYD	Sydney	+10	Guam, Vladivostok
ADL	Adelaide	+9.5	Darwin
TYO	Tokyo	+09	Seoul, Pyongyang
HKG	Hong Kong	+08	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila
BKK	Bangkok	+07	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
RGN	Yangon	+6.5	Yangon
DAC	Dhaka	+06	Novosibirsk, Colombo
KTM	Kathmandu	+5.75	Kathmandu
DEL	Delhi	+5.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
KHI	Karachi	+05	Male
KBL	Kabul	+4.5	Kabul
DXB	Dubai	+04	Abu Dhabi, Muscat
THR	Tehran	+3.5	Shiraz
JED	Jeddah	+03	Moscow, Addis Ababa, Aden
CAI	Cairo	+02	Cape Town, Sofia, Athens, Helsinki, Istanbul
PAR	Paris	+01	Milan, Rome, Amsterdam, Madrid, Algiers
LON	London	+00	(UTC), Lisbon, Casablanca, Reykjavik
RAI	Praia	-01	Praia
FEN	Fernando de Noronha	-02	Fernando de Noronha
RIO	Rio de Janeiro	-03	Buenos Aires, Montevideo
YYT	St John's	-3.5	St John's
SCL	Santiago	-04	La Paz, Port Of Spain
CCS	Caracas	-4.5	Caracas
NYC	New York	-05	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City
CHI	Chicago	-06	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
DEN	Denver	-07	Phoenix, Edmonton, Chihuahua
LAX	Los Angeles	-08	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
ANC	Anchorage	-09	Nome
HNL	Honolulu	-10	Papeete
PPG	Pago Pago	-11	Pago Pago

F. Compteur

Réglage du compteur

1. En mode compteur, maintenez "A" jusqu'à ce que le numéro de tempo clignote



2. Appuyez sur "C" ou "D" sélectionnez le tempo dans l'ordre suivant : 10 > 20 > 30 > 40 > 50 > 60 > 70 > 80 > 90 > 100 > 120 > 140 > 160 > 180 > 200 > 240 > 280 > 320



3. Appuyez sur "A" pour quitter après avoir défini l'état.

Utilisez le compteur

1. Appuyez sur "D" pour démarrer ;



2. To stop it by pressing "D" again.



G. Marée

Réglage des adresses pour la marée et de l'heure de la marée haute

- Vous pouvez interroger les données historiques de marée haute de 2 manières :
 - Installez le logiciel "Angler" APP (icône "A"), pour avoir les données historiques de marée haute ;
 - Selon le site Web de l'observatoire local.

Saisissez les données de marée haute que vous avez demandées (année, mois, date, heure, minute) dans la montre en suivant les étapes ci-dessous :

1. Dans le mode marée, appuyez sur "A" la 1^{ère} adresse de marée clignote ;



2. Appuyez sur "C" ou "D" pour ajuster les caractères, maintenez enfoncé pour ajuster à grande vitesse ;



- L'adresse d'entrée de caractères comprend :

—ABCDEFGHIJKLMN—OPQRSTU
VWXYZ0123456789—:;#&*!@

3. Appuyez sur "B" pour passer à la sélection suivante :



4. Répétez les étapes 2 et 3, la sélection apparaît dans cet ordre : Adresse de marée (Max : 10 chiffres) > année > mois > date > heure > minutes > nord > sud ;

5. Appuyez sur "A" pour quitter l'état défini, après avoir défini.

• Appuyez sur "C" pour définir l'adresse de la marée suivante et l'heure de la marée haute.



• 20 adresses de marée (TS01-TS20) et heure historique de marée haute, chacune se règle de la même manière.

• Nord ("N<S") : la Lune est au nord.

• Au sud ("N>S") : la Lune est au sud.

• Plage de réglage de l'année, du mois, de la date (heure historique de la marée haute) : moins d'un an à l'heure actuelle (les autres heures ne peuvent pas être réglées).

Interroger l'adresse et l'heure de la marée haute

1. Avant d'interroger les données, veuillez sélectionner l'adresse de la marée que vous souhaitez interroger en premier (TS01-TS20)



2. Pour interroger l'heure et les minutes, appuyez à nouveau sur "D".



2. Appuyez sur "C" pour interroger le prochain ensemble de données de marée.



Supprimer les données

1. Dans le réglage de la marée, maintenez "A" enfoncée pour que le numéro d'enregistrement clignote :



2. Appuyez sur "C" ou "D" pour sélectionner supprimer l'enregistrement actuel ou supprimer tout :



3. Appuyez sur "B" pour confirmer la suppression :



4. Appuyez sur "C" ou "D" pour sélectionner "yes" :



5. Appuyez sur "B" pour supprimer et revenir au mode de réglage de la marée.

G. Calcul de la marée

Heure de la prochaine marée haute et cycle de la lune

• L'heure de la prochaine marée est calculée en fonction de l'heure actuelle et de l'heure de la marée haute historique que vous avez entrée en mode de réglage de la marée.

• Avant d'interroger les données, veuillez sélectionner l'adresse de la marée que vous souhaitez interroger en premier (TS01-TS20).

1. Dans ce mode, appuyez sur "D" pour demander l'heure et la date de la prochaine marée haute :



2. Pour connaître le cycle de la lune appuyez sur "D"



3. Appuyez sur "C" pour interroger le prochain ensemble de données de marée.



Interroger le graphique des marées et le cycle de la lune à tout moment

• Effectuez l'opération ci-dessous, vous pouvez interroger le graphique de la marée et la phase de la lune à tout moment.

1. En mode de calcul de la marée, appuyez sur "A" l'année clignote :



2. Appuyez sur "D" pour augmenter l'heure, appuyez sur "C" pour diminuer l'heure, maintenez enfoncée pour régler à grande vitesse :



3. Appuyez sur "B" pour passer à la sélection suivante :



4. Repeat step 2 & 3, the selection in the following sequence:
Tide site name(Max: 10 digit)
Year - Month - Date - Hour - Minutes;

5. Appuyez sur "A" pour quitter l'état défini.

• Pendant le réglage, le graphique de la marée et la phase de la lune changent avec le réglage de l'heure.


Phase lunaire

• En mode réglage de la marée : le graphique de phase lunaire correspond à l'heure historique de la marée haute saisie par l'utilisateur.

• En mode calcul de marée :

a. Pas dans l'état de calcul, l'affichage du graphique de la phase lunaire (TC01-TC20) correspond à l'heure actuelle de la phase.

b. Appuyez brièvement sur "A" pour entrer dans l'état de calcul, puis affichez la phase lunaire de la date calculée, après vous être retiré de l'état de calcul, affichez toujours la phase lunaire de l'heure actuelle.



Marée	Graph	Description
Grande marée		Se produit quelques jours avant et après une nouvelle lune et une pleine lune
Intermédiaire		À l'exception de la grandet de la basse marée, les autres jours sont à marée modérée
Basse marée		Se produit quelques jours avant et après le premier quartier et le dernier quartier d'une demi-lune

Tide Graph(2)

	partie invisible				Phase de la lune (visible)			
Phase lunaire								
Cycle lunaire	(29-1)	(2-3)	(3-5)	(5-7)	(7-9)	(9-11)	(11-13)	(13-14)
Phase lunaire	Nouvelle lune				1er quart de lune			

Moon Phase Graph(1)

	partie invisible				Phase de la lune (visible)			
Phase lunaire								
Cycle lunaire	(14-16)	(16-18)	(18-20)	(20-22)	(22-24)	(24-25)	(25-27)	(27-28)
Phase lunaire	Pleine lune				demier quart de lune			

Moon Phase Graph(2)

Écran

- L'écran illustré ci-dessous



Éclairage

- Le rétroéclairage EL (électroluminescent) fait briller l'affichage pour faciliter la lecture dans l'obscurité.

Utiliser le rétroéclairage EL

- En mode heure, appuyez sur "C" pour éclairer l'écran pendant environ 3 secondes.



ATTENTION

1. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ou de retirer son couvercle arrière.
2. N'actionnez pas les boutons sous l'eau.
3. Si de l'humidité apparaît à l'intérieur de la montre, faites-la vérifier immédiatement par votre revendeur. Sinon, cela peut provoquer une érosion des parties métalliques de la montre.
4. Bien que la montre soit conçue pour résister à une utilisation normale, vous devez éviter une utilisation brutale ou une chute de la montre.
5. Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Essuyez la montre uniquement avec un chiffon doux et sec. Évitez de la mettre en contact direct avec des matériaux chimiques, qui pourraient détériorer les pièces en plastique de la montre.
7. Évitez de porter la montre dans des conditions électromagnétiques.

SECTOR
NO LIMITS